

oursson®



bon appétit

Формы и аксессуары
из силикона



Температура
эксплуатации



Для
посудомоечных
машин



Для духовых
печей



Для микроволновых
печей



Для морозильных
камер



Для пищевых
продуктов

ЭКОЛОГИЧНЫ

Силикон – экологически чистый природный материал, не выделяет вредных веществ при нагревании и охлаждении. Не вступает в химическую реакцию с продуктами, не впитывает запахи и легко моется.

ПРАКТИЧНЫ

Посуда из силикона обладает высокой теплопроводностью, отличными антипригарными свойствами, она не бьется и не царапается, не занимает много места. Прекрасно подходит для духовых шкафов, СВЧ-печей, мультиварок и морозильных камер.

МНОГОГРАННЫ

Яркие, красочные силиконовые формы и аксессуары внесут на кухню разнообразие и сделают процесс приготовления пищи увлекательным и интересным занятием. Готовьте блюда в виде сердечек, звездочек, мишек и т.д.




Формы для приготовления


Силиконовые формы с крышкой идеально подходят для приготовления мяса, рыбы, овощей и десертов без добавления масла. Силикон сохраняет все ароматы и делает пищу мягкой за короткое время приготовления. Уникальная конструкция форм позволяет пище готовиться на пару в собственном соку. Формы можно использовать в духовке и в микроволновой печи, а также ставить в холодильник. Складываясь, они совсем не занимают места при хранении. В комплекте – книга рецептов, которая даст Вам идеи, чтобы Вы могли наслаждаться диетическими блюдами в течение всего года.




| Цвет | Артикул | Размер Ø x В, см | Штрих код | Количество в упаковке, шт. |
|---|-------------|---------------------|---------------|-------------------------------|
|  | BW2150RS/RR | 21 x 7,5 | 7640152893773 | 12 |

| Цвет | Артикул | Размер Ш x Г x В, см | Штрих код | Количество в упаковке, шт. |
|---|-------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|
|  | BW2150OS/RR | 21 x 14 x 7,5 | 7640152893797 | 12 |



| Цвет | Артикул | Размер Ш x Г x В, см | Штрих код | Количество в упаковке, шт. |
|---|-------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|
|  | BW2050SS/RR | 20 x 12 x 7 | 7640152893780 | 12 |

| Цвет | Артикул | Размер Ш x Г x В, см | Штрих код | Количество в упаковке, шт. |
|---|-------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|
|  | BW2450SS/RR | 24 x 14 x 7,5 | 7640152893681 | 12 |



| Цвет | Артикул | Размер Ø x В, см | Штрих код | Количество в упаковке, шт. |
|---|-------------|---------------------|---------------|-------------------------------|
|  | BW1650RS/RR | 16 x 6 | 7640152893803 | 24 |

Возможность приготовления на пару



Складываясь не занимают места при хранении



Температура эксплуатации



Для посудомоечных машин



Для духовых печей



Для микроволновых печей



Для морозильных камер




Для пищевых продуктов

Формы для выпечки


Мягкая силиконовая форма предусмотрена для использования в традиционной духовке или СВЧ-печи. Она идеально подходит для приготовления сладкой и соленой выпечки. Природный антипригарный материал позволяет быстро и легко извлекать изделие. Разнообразие форм не оставит равнодушной ни одну хозяйку!




| Цвет | Артикул | Размер Ш x Г x В, см | Штрих код | Количество в упаковке, шт. |
|---|------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|
|  | BW2600S/RR | 26 x 23 x 4,3 | 7640152893810 | 48 |



| Цвет | Артикул | Размер Ø x В, см | Штрих код | Количество в упаковке, шт. |
|---|------------|---------------------|---------------|-------------------------------|
|  | BW3200S/RR | 32 x 13 x 6,5 | 7640152893841 | 48 |

| Цвет | Артикул | Размер Ш x Г x В, см | Штрих код | Количество в упаковке, шт. |
|---|------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|
|  | BW2800S/RR | 28 x 22 x 6,3 | 7640152893827 | 48 |



| Цвет | Артикул | Размер Ш x Г x В, см | Штрих код | Количество в упаковке, шт. |
|---|------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|
|  | BW2500S/RR | 25 x 24 x 5 | 7640152893834 | 48 |



Температура
эксплуатации



Для
посудомоечных
машин



Для духовых
печей



Для микроволновых
печей




Для морозильных
камер




Для пищевых
продуктов

Наборы мини-форм для выпечки

| Цвет | Артикул | Состав набора | Размеры форм в наборе, см | Штрих код | Количество в упаковке, шт. |
|---|-------------|---|---------------------------|---------------|----------------------------|
|  | BW1350SS/MC | 4 формы на 4 мини Тарталетки + книга рецептов | 13 x 9 x 1,4 | 7640152893551 | 24 |
|  | BW1351SS/MC | 4 формы на 4 мини Кекса + книга рецептов | 13 x 9 x 1,8 | 7640152893568 | 24 |
|  | BW1352SS/MC | 4 формы на 6 мини Мадленов + книга рецептов | 13 x 9 x 1,1 | 7640152893575 | 24 |
|  | BW1353SS/MC | 4 формы на 6 мини Каннели + книга рецептов | 13 x 9 x 2,8 | 7640152893735 | 24 |



| Цвет | Артикул | Состав набора | Размеры форм в наборе, см | Штрих код | Количество в упаковке, шт. |
|---|-------------|---|---------------------------|---------------|----------------------------|
|  | BW0550SS/MC | 24 мини формы для Птифуров + книга рецептов | Ø5 x 2 | 7640152893674 | 48 |



Температура эксплуатации



Для посудомоечных машин



Для духовых печей



Для микроволновых печей






Для морозильных камер





Для пищевых продуктов

Наборы мини-форм для выпечки

| Цвет | Артикул | Состав набора | Размеры форм в наборе, см | Штрих код | Количество в упаковке, шт. |
|--|-------------|---|---------------------------|---------------|----------------------------|
|  | BW0750SS/MC | 12 мини форм для Капкейков кондитерский мешочек и 5 насадок к нему + книга рецептов | Ø6,6 x 2,8 | 7640152893698 | 24 |
|  | BW1450SS/MC | 3 мини формы для Кексов + книга рецептов | 14,6 x 7 x 4,5 | 7640152893582 | 24 |
|  | BW0551SS/MC | 24 мини формы для Птифуrows + книга рецептов | Ø5 x 2 | 7640152893711 | 24 |



| Цвет | Артикул | Состав набора | Размеры форм в наборе, см | Штрих код | Количество в упаковке, шт. |
|---|-------------|---|---------------------------|---------------|----------------------------|
|  | BW1500SS/RR | 2 формы на 9 мини пироженых Каннели, венчик, лопатка + книга рецептов | 17 x 17 x 3 | 7640152893742 | 24 |

| Цвет | Артикул | Состав набора | Размеры форм в наборе, см | Штрих код | Количество в упаковке, шт. |
|---|-------------|--|---------------------------|---------------|----------------------------|
|  | BW3150SS/MC | Коврик для выпечки 12 мини пироженых Макарон, кондитерский мешочек и 5 насадок к нему + книга рецептов | 31 x 27 x 0,08 | 7640152893766 | 48 |



Температура эксплуатации



Для посудомоечных машин



Для духовых печей



Для микроволновых печей



Для морозильных камер



Для пищевых продуктов

Аксессуары

Рабочая поверхность аксессуаров изготовлена из силикона – природного антипригарного материала. Наши силиконовые аксессуары можно использовать на любых поверхностях. Они выдерживают температуру от -20 до +220 °С. Рекомендуем использовать для силиконовых форм и посуды с антипригарным покрытием.



| Цвет | Артикул | Материал | Длина, см | Штрих код | Количество в упаковке, шт. |
|---|-------------|-------------------|-----------|---------------|----------------------------|
|  | UT2300SP/GA | Силикон + пластик | 23 | 7640152893872 | 14 |
|  | UT2300SP/OR | Силикон + пластик | 23 | 7640152893605 | 14 |

| Цвет | Артикул | Материал | Длина, см | Штрих код | Количество в упаковке, шт. |
|--|-------------|-------------------|-----------|---------------|----------------------------|
|  | BB2100SP/GA | Силикон + пластик | 21 | 7640152893889 | 14 |
|  | BB2100SP/OR | Силикон + пластик | 21 | 7640152893629 | 14 |



| Цвет | Артикул | Материал | Длина, см | Штрих код | Количество в упаковке, шт. |
|---|-------------|-------------------|-----------|---------------|----------------------------|
|  | WI2500SP/OR | Силикон + пластик | 25 | 7640152893643 | 14 |
|  | WI2500SP/GA | Силикон + пластик | 25 | 7640152893896 | 14 |

| Цвет | Артикул | Материал | Длина, см | Штрих код | Количество в упаковке, шт. |
|--|-------------|-------------------|-----------|---------------|----------------------------|
|  | TG2100SP/OR | Силикон + пластик | 21 | 7640152893667 | 14 |
|  | TG2100SP/GA | Силикон + пластик | 21 | 7640152893902 | 14 |



Температура эксплуатации



Для посудомоечных машин



Для духовых печей



Для микроволновых печей



Для морозильных камер



Для пищевых продуктов

Готовые решения от Oursson для профессионалов (B2B)

Oursson предлагает решения для компактного и удобного размещения товара в торговом зале. Яркие дисплей-боксы с наборами форм для выпечки и аксессуарами занимают минимум полезной площади.



Дисплей-бокс с лопатками

Занимаемая площадь: 0,05 М²



| Артикул | Размер, Ш x Г x В, см | Штрих код | Количество лопаток в Дисплей боксе | Количество в упаковке, шт. |
|-------------|-----------------------|---------------|------------------------------------|----------------------------|
| UT2350SP/MC | 27,5 x 17 x 25 | 7640152893599 | 28 | 1 |



Дисплей-бокс с кисточками

Занимаемая площадь: 0,05 М²



| Артикул | Размер, Ш x Г x В, см | Штрих код | Количество кисточек в Дисплей боксе | Количество в упаковке, шт. |
|-------------|-----------------------|---------------|-------------------------------------|----------------------------|
| BB2150SP/MC | 27,5 x 17 x 25 | 7640152893612 | 28 | 1 |



Дисплей-бокс с венчиками

Занимаемая площадь: 0,06 М²



| Артикул | Размер, Ш x Г x В, см | Штрих код | Количество венчиков в Дисплей боксе | Количество в упаковке, шт. |
|-------------|-----------------------|---------------|-------------------------------------|----------------------------|
| WI2550SP/MC | 35 x 18 x 25 | 7640152893636 | 28 | 1 |

Дисплей-бокс с щипцами

Занимаемая площадь: 0,09 М²



| Артикул | Размер, Ш x Г x В, см | Штрих код | Количество щипцов в Дисплей боксе | Количество в упаковке, шт. |
|-------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------|----------------------------|
| TG2150SP/MC | 42 x 22,5 x 21,5 | 7640152893650 | 28 | 1 |



Температура эксплуатации



Для посудомоечных машин



Для духовых печей



Для микроволновых печей



Для морозильных камер



Для пищевых продуктов

Готовые решения от Oursson для профессионалов (B2B)







Дисплей-бокс с наборами силиконовых форм для выпечки
Занимаемая площадь: 0,15 М²



| Артикул | Размер, Ш x Г x В, см | Штрих код | Количество наборов в Дисплей боксе | Количество в упаковке, шт. |
|-------------|-----------------------|---------------|------------------------------------|----------------------------|
| BW9050SS/MC | 43,5 x 34,5 x 91 | 7640152893544 | 96 | 1 |

Состав дисплей-бокса



| Цвет | Артикул | Состав набора | Размеры форм в наборе, см | Штрих код | Количество в дисплей-боксе, шт. |
|---|-------------|---|---------------------------|---------------|---------------------------------|
|  | BW1350SS/MC | 4 формы на 4 мини Тарталетки + книга рецептов | 13 x 9 x 1,4 | 7640152893551 | 24 |
|  | BW1351SS/MC | 4 формы на 4 мини Кекса + книга рецептов | 13 x 9 x 1,8 | 7640152893568 | 24 |
|  | BW1352SS/MC | 4 формы на 6 мини Мадленов + книга рецептов | 13 x 9 x 1,1 | 7640152893575 | 24 |
|  | BW1353SS/MC | 4 формы на 6 мини Каннели + книга рецептов | 13 x 9 x 2,8 | 7640152893735 | 24 |



Температура эксплуатации



Для посудомоечных машин



Для духовых печей



Для микроволновых печей



Для морозильных камер



Для пищевых продуктов