




## Формы для приготовления


Силиконовые формы с крышкой идеально подходят для приготовления мяса, рыбы, овощей и десертов без добавления масла. Силикон сохраняет все ароматы и делает пищу мягкой за короткое время приготовления. Уникальная конструкция форм позволяет пище готовиться на пару в собственном соку. Формы можно использовать в духовке и в микроволновой печи, а также ставить в холодильник. Складываясь, они совсем не занимают места при хранении. В комплекте – книга рецептов, которая даст Вам идеи, чтобы Вы могли наслаждаться диетическими блюдами в течение всего года.




Цвет	Артикул	Размер Ø x В, см	Штрих код	Количество в упаковке, шт.
	BW2150RS/RR	21 x 7,5	7640152893773	12

Цвет	Артикул	Размер Ш x Г x В, см	Штрих код	Количество в упаковке, шт.
	BW2150OS/RR	21 x 14 x 7,5	7640152893797	12



Цвет	Артикул	Размер Ш x Г x В, см	Штрих код	Количество в упаковке, шт.
	BW2050SS/RR	20 x 12 x 7	7640152893780	12

Цвет	Артикул	Размер Ш x Г x В, см	Штрих код	Количество в упаковке, шт.
	BW2450SS/RR	24 x 14 x 7,5	7640152893681	12



Цвет	Артикул	Размер Ø x В, см	Штрих код	Количество в упаковке, шт.
	BW1650RS/RR	16 x 6	7640152893803	24

Возможность приготовления на пару



Складываясь не занимают места при хранении



Температура эксплуатации



Для посудомоечных машин



Для духовых печей



Для микроволновых печей



Для морозильных камер




Для пищевых продуктов

## Формы для выпечки


Мягкая силиконовая форма предусмотрена для использования в традиционной духовке или СВЧ-печи. Она идеально подходит для приготовления сладкой и соленой выпечки. Природный антипригарный материал позволяет быстро и легко извлекать изделие. Разнообразие форм не оставит равнодушной ни одну хозяйку!




Цвет	Артикул	Размер Ш x Г x В, см	Штрих код	Количество в упаковке, шт.
	BW2600S/RR	26 x 23 x 4,3	7640152893810	48



Цвет	Артикул	Размер Ø x В, см	Штрих код	Количество в упаковке, шт.
	BW3200S/RR	32 x 13 x 6,5	7640152893841	48

Цвет	Артикул	Размер Ш x Г x В, см	Штрих код	Количество в упаковке, шт.
	BW2800S/RR	28 x 22 x 6,3	7640152893827	48



Цвет	Артикул	Размер Ш x Г x В, см	Штрих код	Количество в упаковке, шт.
	BW2500S/RR	25 x 24 x 5	7640152893834	48



Температура  
эксплуатации



Для посудомоечных  
машин



Для духовых  
печей



Для микроволновых  
печей



Для морозильных  
камер




Для пищевых  
продуктов

## Наборы мини-форм для выпечки

Цвет	Артикул	Состав набора	Размеры форм в наборе, см	Штрих код	Количество в упаковке, шт.
	BW1350SS/MC	4 формы на 4 мини Тарталетки + книга рецептов	13 x 9 x 1,4	7640152893551	24
	BW1351SS/MC	4 формы на 4 мини Кекса + книга рецептов	13 x 9 x 1,8	7640152893568	24
	BW1352SS/MC	4 формы на 6 мини Мадленов + книга рецептов	13 x 9 x 1,1	7640152893575	24
	BW1353SS/MC	4 формы на 6 мини Каннели + книга рецептов	13 x 9 x 2,8	7640152893735	24



Цвет	Артикул	Состав набора	Размеры форм в наборе, см	Штрих код	Количество в упаковке, шт.
	BW0550SS/MC	24 мини формы для Птифуров + книга рецептов	Ø5 x 2	7640152893674	48



Температура эксплуатации



Для посудомоечных машин



Для духовых печей



Для микроволновых печей






Для морозильных камер



Для пищевых продуктов

## Наборы мини-форм для выпечки

Цвет	Артикул	Состав набора	Размеры форм в наборе, см	Штрих код	Количество в упаковке, шт.
	BW0750SS/MC	12 мини форм для Капкейков кондитерский мешочек и 5 насадок к нему + книга рецептов	Ø6,6 x 2,8	7640152893698	24
	BW1450SS/MC	3 мини формы для Кексов + книга рецептов	14,6 x 7 x 4,5	7640152893582	24
	BW0551SS/MC	24 мини формы для Птифуrows + книга рецептов	Ø5 x 2	7640152893711	24



Цвет	Артикул	Состав набора	Размеры форм в наборе, см	Штрих код	Количество в упаковке, шт.
	BW1500SS/RR	2 формы на 9 мини пироженых Каннели, венчик, лопатка + книга рецептов	17 x 17 x 3	7640152893742	24
	BW3150SS/MC	Коврик для выпечки 12 мини пироженых Макарон, кондитерский мешочек и 5 насадок к нему + книга рецептов	31 x 27 x 0,08	7640152893766	48



Температура эксплуатации



Для посудомоечных машин



Для духовых печей



Для микроволновых печей



Для морозильных камер



Для пищевых продуктов

## Аксессуары

Рабочая поверхность аксессуаров изготовлена из силикона – природного антипригарного материала. Наши силиконовые аксессуары можно использовать на любых поверхностях. Они выдерживают температуру от -20 до +220 °С. Рекомендуем использовать для силиконовых форм и посуды с антипригарным покрытием.



Цвет	Артикул	Материал	Длина, см	Штрих код	Количество в упаковке, шт.
	UT2300SP/GA	Силикон + пластик	23	7640152893872	14
	UT2300SP/OR	Силикон + пластик	23	7640152893605	14

Цвет	Артикул	Материал	Длина, см	Штрих код	Количество в упаковке, шт.
	BB2100SP/GA	Силикон + пластик	21	7640152893889	14
	BB2100SP/OR	Силикон + пластик	21	7640152893629	14



Цвет	Артикул	Материал	Длина, см	Штрих код	Количество в упаковке, шт.
	WI2500SP/OR	Силикон + пластик	25	7640152893643	14
	WI2500SP/GA	Силикон + пластик	25	7640152893896	14

Цвет	Артикул	Материал	Длина, см	Штрих код	Количество в упаковке, шт.
	TG2100SP/OR	Силикон + пластик	21	7640152893667	14
	TG2100SP/GA	Силикон + пластик	21	7640152893902	14



Температура эксплуатации



Для посудомоечных машин



Для духовых печей



Для микроволновых печей



Для морозильных камер



Для пищевых продуктов

## Готовые решения от Oursson для профессионалов (B2B)

Oursson предлагает решения для компактного и удобного размещения товара в торговом зале. Яркие дисплей-боксы с наборами форм для выпечки и аксессуарами занимают минимум полезной площади.



### Дисплей-бокс с лопатками

Занимаемая площадь: 0,05 М<sup>2</sup>



Артикул	Размер, Ш x Г x В, см	Штрих код	Количество лопаток в Дисплей боксе	Количество в упаковке, шт.
UT2350SP/MC	27,5 x 17 x 25	7640152893599	28	1



### Дисплей-бокс с кисточками

Занимаемая площадь: 0,05 М<sup>2</sup>



Артикул	Размер, Ш x Г x В, см	Штрих код	Количество кисточек в Дисплей боксе	Количество в упаковке, шт.
BB2150SP/MC	27,5 x 17 x 25	7640152893612	28	1



### Дисплей-бокс с венчиками

Занимаемая площадь: 0,06 М<sup>2</sup>



Артикул	Размер, Ш x Г x В, см	Штрих код	Количество венчиков в Дисплей боксе	Количество в упаковке, шт.
WI2550SP/MC	35 x 18 x 25	7640152893636	28	1

### Дисплей-бокс с щипцами

Занимаемая площадь: 0,09 М<sup>2</sup>



Артикул	Размер, Ш x Г x В, см	Штрих код	Количество щипцов в Дисплей боксе	Количество в упаковке, шт.
TG2150SP/MC	42 x 22,5 x 21,5	7640152893650	28	1



Температура эксплуатации



Для посудомоечных машин



Для духовых печей



Для микроволновых печей



Для морозильных камер



Для пищевых продуктов

## Готовые решения от Oursson для профессионалов (B2B)







Дисплей-бокс с наборами силиконовых форм для выпечки  
Занимаемая площадь: 0,15 М<sup>2</sup>



Артикул	Размер, Ш x Г x В, см	Штрих код	Количество наборов в Дисплей боксе	Количество в упаковке, шт.
BW9050SS/MC	43,5 x 34,5 x 91	7640152893544	96	1

### Состав дисплей-бокса



Цвет	Артикул	Состав набора	Размеры форм в наборе, см	Штрих код	Количество в дисплей-боксе, шт.
	BW1350SS/MC	4 формы на 4 мини Тарталетки + книга рецептов	13 x 9 x 1,4	7640152893551	24
	BW1351SS/MC	4 формы на 4 мини Кекса + книга рецептов	13 x 9 x 1,8	7640152893568	24
	BW1352SS/MC	4 формы на 6 мини Мадленов + книга рецептов	13 x 9 x 1,1	7640152893575	24
	BW1353SS/MC	4 формы на 6 мини Каннели + книга рецептов	13 x 9 x 2,8	7640152893735	24



Температура эксплуатации



Для посудомоечных машин



Для духовых печей



Для микроволновых печей



Для морозильных камер



Для пищевых продуктов